

除機 掃

取扱説明書



*1

形名

エイ エックス

お買いあげいただき、まことにありがとう ございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく お使いください。

で使用の前に、「安全上のご注意」を必ず お読みください。 この取扱説明書は、いつでも見ることが

できる所に必ず保存してください。

* 1 除菌イオンの効果試験

試験機関	(財)石川県予防医学協会	
測定方法	室温25℃・湿度42%・4.5畳相当の空間で、掃除機の排気口から1m後方、床面から1.1mでの気中浮遊力ビ菌数を測定。	
除菌方法	除菌イオンを空気中に放出。	

土(く):

U	\ 0	ページ
ご使用の前に	 必ずお守りください ● 安全上のご注意 安全使用に関する重要な内容です。 お願い (掃除機を安全にお使いいただくために) ●各部のなまえと組み立てかた ●付属品 標準付属品 応用付属品 	
使いかた	● お掃除のしかた● お掃除の手順● 吸込口を使う● 応用付属品を使う7	

	◆お掃除が終わったら◆収納のしかた9	9
片 付	● ごみの捨てかた	10
け・お手入れ	 ◆お手入れ ●フィルター自動クリーニング ●お知らせアラーム(クリーニングサイン) ●ダストカップセット ・各部のはずしかた ・各部のお手入れのしかた ・各部の取り付けかた ●吸込口(回転ブラシ) ●本体 	12

小
_
た
ع
₹

● 仕様・別売品	17
● 保証とアフターサービス	17
● お客様ご相談窓口のご案内	18
	19

安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。 内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■「表示」を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。

↑ 警告 「死亡や重傷を負うおそれが ある内容」を示しています。 ★注意「けがや財産に損害を受けるおそれがある内容」を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。



「してはいけないこと」を表しています。



企警告

電源や差込プラグ・コードは



●電源コードや、差込プラグを破損させない。

- ●回転ブラシの回転部分に巻き込ませない。
- 傷付けない・重いものを載せない。
- ●無理に曲げない、引っ張らない・ ねじらない・束ねない・挟み込まな い・加工しない。

(コードが傷み、火災・感電の原因)

- ●ゆるんだコンセントは使わない。
- ●ぬれた手で抜き差ししない。

(感電・ショート・発火・けがの原因)





●定格15A・交流100Vのコンセント を単独で使う。

(他の器具と併用すると、発熱して発火の原因)

- ●差込プラグのほこりは定期的にとる。 プラグを抜き、乾いた布で拭く。 (プラグにほこりなどが溜ると、湿気な どで絶縁不良となり、火災の原因)
- ●差込プラグは、根元まで確実に差し込む。

(不完全な差し込みは、火災・感電・ショートの原因)

●お手入れ・点検時には、必ず差込 プラグを抜く。


(感電やけがの原因)

使用場所・ご使用時は



- ●引火性のあるもののそばで使用しない、吸わせない。
 - ◆ 灯油・ガソリン・線香
 - ベンジン・シンナー
 - タバコの吸殻
 - トナーなどの可燃物 など

(爆発や火災の原因)



●水洗いや風呂場などでの使用、水の 吸い込みは絶対にしない。

(感電やショート・発火の原因) ダストカップセット ・回転ブラシは、 水洗いできます。

●絶対に分解したり修理改造しない。

(火災・感電・ けがの原因)



●回転ブラシや、ローラースイッチ (セーフティーストップ機構)には 触れない。

(手などにけがをする原因) とくにお子様にはご注意を。



お願い

火災・感電・漏電・けがを 防ぐために



⚠ 注 意

ご使用時は



- ●排気口をふさがない。
- ●吸込口をふさいで長時間運転しない。

(過熱による、本体の変形




- ●火気に近付けない。(本体の変形による、ショート・発火の原因)
- ホース差込口・ホース・ズームパイプの接点・排気口に、金属類・ピンなどを入れない。


(感電や故障の原因)

_____ 電源や差込プラグ・コードは



●電源コードを巻き取るときは、差込プラグを持つ。






(感電やショートし、発火する原因)

●使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。

(けがややけど、絶縁劣化による、感電・ 漏電・火災の原因) 吸込口裏面のローラースイッチ・ 自在車輪・起毛クッションが摩耗 していると、床面を傷めることが あります。

摩耗した場合は、お早めにご使用を中止し、 お買いあげの販売店にご相談ください。



ローラースイッチ

自在車輪(左右2カ所)

起毛クッション (左右2カ所)

● ブラシカバーと一体

回転ブラシ

こんなことにもご注意を

吸わせてはいけないもの。

(内部の傷付きやごみの詰まり・故障の原因)

- 液体や湿ったごみ
- ひも類
- 鋭利なもの(ガラス・カミソリなど)
- 大量の砂
- 大きなごみ・大量のごみを一度に吸わせる
- 細かい粉類

石こう・セメント・チョークなど。 • 吸わせた場合は、各フィルターを お手入れする。 [13~15 **ページ**]

- ●ダストカップセットを、はずした状態で 運転しない。
- ●土間など土足で歩く場所を掃除しない。
- ●床面や敷居の段差、家具や壁などに吸込口 を強く当てない。

(床面などを傷付ける原因)

- ●回転ブラシに注油しない。(プラスチックが割れる原因)
- ●運転中、テレビの画面にノイズが発生する ことがありますが、テレビ本体に影響はあ りません。
- ●この掃除機は家庭用です。業務用としての使用はできません。また、お掃除以外に使用しないでください。

各部のなまえと組み立てかた




付属品

ホースフック (9 ページ)

取り付けかた

図のようにホース中央付近に、 ホースフックの溝を本体側に 向けて取り付けてください。


- 収納時、位置を調節 しながら取り付けて ください。
- たたみなどにすれな い位置に取り付けて ください。



ホースフック (本体側)

- (1) ホースフックの溝を本体側 に向けて、
- ② ホースフックを取り付ける。

コード巻き取りボタン





お知らせアラーム 電源コード・ 12 ページ > 差込プラグ お知らせランプ

運転中ここから除菌イオン が出ます。除菌イオンが出 るときに、小さな「チチチ」 音がします。

(アレルディフェンス フィルター内蔵) お手入れは不要です。 (取りはずせません)



- 電源コードを引き出すときは電源コード根元の 赤マーク以上引っ張らないでください。 断線の原因になります。
- ●巻き取れないときは、少し(1~2m)引き出して 再度巻き取ってください。

応用付属品

●ベンリブラシ (梱包時、手元パイプに装着1個)



●2段伸縮すき間ノズル(1本)



●つぎ手パイプ(1個)



●ベンリヘッド(1個)



●クリーニングブラシ(1個)




●ホースフック(1個)



ダストカップセット [10~15 ページ >

カバ一部とダストカップに分かれます。



●印刷物付属品

- 取扱説明書 (保証書付) (1部)
- ※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の 説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

お掃除のしかた


お掃除の手順

お掃除に合わせてズームパイプの長さを調節し、吸込口・ベンリブラシ・ 2段伸縮すき間ノズル・ベンリヘッドのいずれかを取り付ける。 6~8ページン

伸縮ボタンを押しながら調節する



● お掃除中に伸縮ボタンを押さないでください。 ズームパイプが縮み、指を挟む原因になります。




差込プラグをコンセントに差し込み、

目的に合わせて「お掃除モード」や、「ブラシ切/入」を選ぶ。

運転中はお知らせランプ 5 ページンが青色に点灯します。

最初に「強/中」ボタンまたは「やさしさモード」ボタンを押すと、自動的に吸込口の回転ブラシが **回転します**。 (最初に「ブラシ切/入」だけを押した場合は運転しません)



回転ブラシの回転を止めるとき。

押すたびにブラシの回転が「切」⇔「入」と切り換わります。

お掃除モード

押すたびにお掃除モードが「強」⇔「中」と切り換わります。

音を小さくしてお掃除したいとき 強/中より吸込力は、やや弱くなります。

お掃除モード	吸込力	回転ブラシ
強	強	強回転
中	中	弱回転
やさしさモード	弱	弱回転

お掃除が終われば「切」ボタンを押し、差込プラグを抜いてからダストカップの ごみを捨てる。

お知らせ音(ピーピー)が鳴って、フィルター自動クリーニングが始まります。「12 ペーシ>

吸込口を使

じゅうたんのお掃除に

お掃除モード「強」で動作する。

- (1) まず一定方向に
- ② 次に直角方向に
- ③ 最後に残った隅を

お掃除します。




床・たたみのお掃除に

(から拭き掃除) お掃除モード「中」で動作する。


床やたたみの目にそって軽くすべらせます。

(傷付き防止のため)

床の場合



たたみの場合



吸込口を使うときは

- ●じゅうたんやたたみを傷めないように吸込口は同じ場所で 長く使ったり押し付けないで、ゆっくり動かしてください。
- ●床やたたみは「強」モードでお掃除しないでください。 傷付きの原因になります。
- 吸込口が密着するようなじゅうたん・玄関マットなどは、「やさしさモード」でお掃除してください。
 吸込口が吸い付いて操作が重くなったり、回転ブラシが止まることがあります。(自動停止機能) [19 ペーツ)
- 新築などのワックスがけされた床は、吸込口の移動で 光沢に差ができることがあります。 その場合は、絞った布で拭き取り、ワックス拭きをし、 乾燥させてください。
- ●はじめてお使いのときは回転ブラシのかき出しで、ダストカップにじゅうたんの遊び毛などが多く吸い込まれますので、こまめにごみを捨ててください。

応用付属品を使う

- **1** 着脱ボタンやズームパイプ着脱レバーで吸込口やズームパイプをはずす。 4 ベージン
- 2 ベンリブラシ・2段伸縮すき間ノズル・ベンリヘッドのいずれかをセットする。
- 3 お掃除モードを「中」にする。


家具のすき間やサッシなどのお掃除に

ベンリブラシ・2段伸縮すき間ノズル・ベンリヘッドは、手元パイプとズームパイプに付けることができます。

ベンリブラシ

使いかた

ベンリブラシを手前に回転させる。



手元パイプからはずす場合


(はずしかた)



ズームパイプに付け替える場合

付けかた

① 手元パイプまたはズーム パイプの先にベンリブラ シを「取付け ♪」の方向に、 少し引っ掛ける。






2段伸縮すき間ノズル

付けかた

2段伸縮すき間ノズルを奥まで しっかり差し込む。




伸ばすとき

カチッと音がするまで 伸ばす。

短くするとき

解除ボタンを押しながら 縮める。





縮めるときは指を挟まないよう、ご注意 ください。

お掃除のしかた

応用付属品を使う(つづき)

ペットの抜け毛・衣類やふとん、車のシートなどのお掃除に


ベンリヘッド

付けかた

- ① つぎ手パイプを「上」の字が図の向きになるように合わせ「カチッ」と音がするまで確実に差し込む。
- ②ベンリヘッドをつぎ手パイプにしっかり差し込む。

はずしかた

手元パイプのズームパイプ着脱レバー(赤色)を引きながら、つぎ手パイプを抜く。 (4 ページ)



突起


吸込口の切り替えかた

ゴムブレード側




③「ペットの抜け毛(ソファーカバー)」側の突起をパイプ部の固定部に差し込み、吸込口をゴムブレード側にする。

からみついたペットの毛や 毛髪などをゴムブレードで 引き出して、吸い取る。



エチケットブラシ側


◆ 衣類のほこり取りやふとん・車のシートなどに




エチケットブラシ(赤色)

③「ふとん・カーテン」側の突起 をパイプ部の固定部に差し込 み、吸込口をエチケットブラ シ側にする。

● エチケットブラシで糸くず やほこりを取り除いて、吸 い取る。







応用付属品を使うときは




- ●ベンリブラシ・2段伸縮すき間ノズル・ベンリヘッドはピアノなど、傷付きやすいものには使用しないでください。
- ●吸込口をはずしてお掃除するときは、必ずベンリブラシ・2段伸縮すき間ノズル・ベンリヘッドを取り付けてください。取り付けずにお掃除すると、傷付きや故障の原因になります。
- ●手元パイプにベンリブラシが付いたままで2段伸縮すき間ノズルやベンリヘッドを使うときは、ベンリブラシを手元パイプの裏側に戻して、2段伸縮すき間ノズルやベンリヘッドを差し込んでください。

お掃除が終わったら

- ①お掃除が終わったら「切」ボタンを押し、運転を止め、差込プラグを抜く。
- ②本体をしっかり固定し、差込プラグを持って電源コードを巻き取る。 5 ページン

収納のしかた

スタンド収納




イ ズームパイプを縮める。

伸縮ボタンを押しながら、 縮める。


2 本体を立てて、ズーム パイプのパイプフックを、 本体底のホルダーに掛ける。

ホースフックをパイプ ホルダーに掛ける。

パイプホルダー




コンパクト収納 1




- スタンド収納3 の状態からズームパイプ 着脱レバーを引いて手元パイプをはずす。 4 ペーシン
- 2 手元パイプのフック ま元パイプ のフック ホルダーに 掛ける。 ホースフックの ホルダー

コンパクト収納 2



- スタンド収納 2 の状態 から、ズームパイプ着脱 レバーを引いて手元パイプをはずす。
- ネースフックを 本体パイプのホルダー に掛ける。
- **3** 手元パイプのフックを ホースフックのホルダー に掛ける。

ホースフックのホルダー



ホースフック



- ●収納状態のままで持ち運ばないでください。ホースやズームパイプが、はずれる場合があります。
- ●ズームパイプのパイプフックをホルダーに掛けた後は、ズームパイプを左右に揺らし、 倒れないことを確認してください。
- ●ズームパイプを縮めるときは、指を挟まないよう、ご注意ください。



でみの捨てかた 衛生面から、お掃除のたびにごみを捨てることをおすすめします。



●ごみの種類によっては 「ゴミ捨て」ラインを越える前に吸い込みが悪くなり、クリーニングサインでお知ら せする場合があります。 12 ペーシ > ごみを捨てて、筒型フィルター・HEPA(ヘパ)クリーンフィルターを、お手入れしてください。「13~15ページ〉


「ゴミ捨て」ラインを越える前にごみを捨ててください。 一方に片寄って溜まっている場合も、ラインを越える前にごみを捨ててください。 そのまま使用を続けると、筒型フィルターにごみが付着し、吸込力が低下する場合があります。

ダストカップセットのはずしかた

運転を止めて、差込プラグをコンセントから抜く。

ダストカップセットを取り出す。

- (1) カップ解除ボタンを矢印方向に引き ながら
- (2) カップハンドルを持ちダストカップ セットを持ち上げる。




ダストカップをはずす。

ダストカップボタンを押してダストカップ をはずす。



●はずすときにカバー部とダスト カップから、ごみがこぼれるこ とがあります。ごみ箱などの上 ではずしてください。






ダストカップのごみを捨てる。




- ●ダストカップをごみ箱の中へ近付けて静かに ごみを捨てると、ほこりの舞立ちが防げます。
- ●筒型フィルターにごみが付着したときは、 取り除いてください。





ダストカップセットを はずしたときは

- ◆本体の吸気フィルターと、吸気 パッキンは取りはずせません。 破らないでください。
- ●ギアで手をけがしないようにご 注意ください。



ダストカップセットの取り付けかた


」 カバー部とダストカップを確実に組み立てる。

図のようにカバー部とダストカップ を合わせて、「カチッ」と音が するまで押し込む。



●必ずダストカップのごみを 捨ててから組み立ててくだ さい。

ごみが入っている状態では カバー部が取り付きません。




2

ダストカップセットを本体に取り付ける。

ダストカップセットを本体に入れ、「カチッ」と音がする までカップハンドルを押す。



- ●ダストカップセットは確実に取り付けてください。 吸込力が低下したりモーターにごみが入るなど、 故障の原因になります。
- ●ダストカップを本体に取り付けるときは、本体の 収納部の底にごみや、異物がない状態にしてくだ さい。




筒型フィルターにティッシュ・髪の毛・ひも状のごみが巻き付いたら

筒型フィルターに巻き付いたごみを 取り除く。

先のとがったもので取り除かないでください。

筒型フィルターを傷めます。



お手入れ

フィルター自動クリーニング

お掃除終了後、「切」ボタンを押すと、全自動クリーンメカが動き、HEPA(へパ)クリーンフィルターを自動でお手入れします。フィルター自動クリーニング中は、お知らせランプ 5 ペーシン が青色に点滅します。

全自動クリーンメカ

HEPA(ヘパ)クリーンフィルターメカ


本体内部の小型モーターによりメカが回転し、 フィルターに振動を与えて、フィルターに付着 した微細なほこりを落とします。

チリ落としワイパー

HEPA(ヘパ)クリーンフィルターから落ちたほこりを、ダストカップ内に掃き落とします。



●フィルター自動クリーニング中は、ダストカップ セットと、差込プラグを抜かないでください。



こんなときは

● フィルター自動クリーニングだけをしたいとき

差込プラグをコンセントに差し込み、手元スイッチの「ブラシ切/入」ボタン 6 ページ を5秒以上押す と、フィルター自動クリーニングが始まり、約8秒間クリーニングします。

●フィルター自動クリーニングを途中で止めたいとき

手元スイッチの「切」ボタンを押してください。

- お掃除後のフィルター自動クリーニングを設定しないとき
 - ●差込プラグをいったん抜いてから再度コンセントに差し込み「切」ボタンを5秒以上押してください。 お知らせ音「ピーッ」で解除完了 → お掃除終了後、クリーンメカが自動で動作しません。
 - ●再度、お掃除後のフィルター自動クリーニングを設定する場合も同じ操作をしてください。 お知らせ音「ピーピー」で設定完了 → お掃除終了後、クリーンメカが自動で動作します。



●フィルター自動クリーニングをおこなわない場合は、定期的にフィルターのお手入れをして ください。

13~15 ~->

●ごみの種類によっては、フィルターの端にごみが溜る場合があります。取り除いてください。

お知らせアラーム (クリーニングサイン)

お知らせアラーム(クリーニングサイン)でフィルターの目詰まりを お知らせします。

クリーニングサインが出たら以下の処置をしてください。

- ① 運転を止めて差込プラグを抜き、ダストカップのごみを捨てる。 10 ページン
- ② 筒型フィルター・HEPA(ヘパ)クリーンフィルターをお手入れする。 13~15 ベージン



- ●続けてお掃除したいときは、2分以上たってからおこなってください。 (2分以内に再開すると、再びクリーニングサインが出ます)
- ●室温やお掃除モードなどにより、クリーニングサインが出ないまま吸い込みが弱くなったり、運転音が変化することがあります。 その場合も同様にお手入れしてください。


お知らせアラーム

お手入れ

ダストカップセッ<u>ト</u>

こんなときは、ダストカップセットのお手入れをしてください。

- ・お掃除中にクリーニングサインが出たとき。 12 ベージン
- ・吸い込みが弱くなったとき。
- ・運転音が変化したり、大きくなったとき。
- ・筒型フィルターにごみがからみ付いたとき。
- ダストカップセットの汚れが気になったとき。



各部のはずしかた

はずすときにごみがこぼれる場合があります。新聞紙などの上に置いてはずしてください。

1

ダストカップセットを取り出す。

10ページ〉

2

フィルターカバーをはずす。

フィルターカバーレバーを矢印方向に動かして、フィルターカバーをはずす。

3

HEPA(ヘパ)クリーンフィルターをはずす。



●格子部分を持たないでください。 けがの原因になります。


4

ダストカップをはずす。 [10 ページ>

5

筒型フィルターをはずす。

筒型フィルターを矢印方向に回して、 はずす。



お手入れ

ダストカップセット (つづき)

各部のお手入れのしかた



●付属のクリーニングブラシ以外では お手入れしないでください。

ダストカップ

中性洗剤で洗う。



フィルターカバ-

中性洗剤で洗う。



カップカバー

クリーニングブラシ 5 ベージン でごみを取る。

中性洗剤で洗う。



HEPA(ヘパ)クリーンフィルター

クリーニングブラシでごみを取る。

新聞紙などの上でおこなってください。



●取り除く際、先のとがったもの(つま ようじなど)を使わないでください。 HEPA(ヘパ)クリーンフィルターを 傷めます。



筒型フィルター

クリーニングブラシでごみを取る。

筒型フィルターにティッシュや、ひも状の ごみが巻き付いた場合は([11 ペーシン)

中性洗剤で洗う。

筒型フィルターのメッシュはクリーニング ブラシでやさしくこすって洗います。



● 洗ったあとは、十分に乾燥させてか ら使用してください。

水分が残ったまま使用すると、にお いの発生や故障の原因になります。




汚れが気になる場合は水洗いする。



●フィルターは、クリーニングブラシ で強くこすったり、指で強く押さな いでください。

破損の原因になります。



十分に乾燥させる。



●水を切り、風通しの良い所で陰干 しし、十分に乾燥させてください。 乾燥が不十分のまま使用すると、 においが発生することがあります。

乾燥時間目安 1日





各部の取り付けかた

1


筒型フィルターを取り付ける。

筒型フィルターをカップカバーに合わせて 矢印方向に回す。

2

ダストカップを取り付ける。近冬シ

HEPA(へパ)クリーンフィルターを 取り付ける。




4


フィルターカバーをカップ カバーに取り付ける。

① フィルターカバーの▼をカップ カバーの▲に合わせて

② 上からしっかり押し込む。



② 押し込む



5

ダストカップセットを本体に 取り付ける。 <u>11 ペッ</u>ン



- ●各部品を洗ったあとは、十分に乾燥させてから使用してください。 水分が残ったまま使用すると、においの発生や故障の原因になります。
- ●お手入れに薬剤・漂白剤や温水などを使用したり、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。

お手入れのさいは必ず電源を切り、差込プラグをコンセントから抜いてください。

コンセントから抜いてください。

糸くず・輪ゴム・毛髪・ペットの毛などがからみついたとき

吸込口を裏返し、ブラシカバー(左)をはずしてから 回転ブラシをはずす。

- (1) コインなどで「ひらく」まで回して、ブラシ カバー(左)をはずす。
 - ●爪で回さない。けがの原因になります。
 - ●強く回さない。破損の原因になります。



(2) 回転ブラシを少し持ち上げ、溝からはずし、 ベルトをギアからはずして、回転ブラシを はずす。



回転ブラシや自在車輪に付いた 糸くずや手髪などを切り取る。

- 回転ブラシの汚れが気になる場合は、水洗いする。 (吸込口ごと洗わないでください)
- 自在車輪など、回転ブラシ以外の部分は、絞った布で拭く。




回転ブラシを取り付ける。

(1) 軸受け(右)を溝に奥まで



(2) ギアにベルトをかける。




③ 軸受け(左)を溝に入れる。




ブラシカバー(左)を閉める。

(1) ブラシカバー(左)のツメを 吸込口裏面の凹部に 掛けて取り付ける。




(2) 「しまる」まで回してブラシカバー(左)を閉める。



ベンリブラシ・2段伸縮すき間ノズル・ベンリヘッドは、汚れたら水洗いしてください。 (しっかり水を切り、風通しのよい日陰で十分に乾燥させてからご使用ください)

汚れが目立ってきたときに

◆本体の汚れが目立ってきたときは、水または中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。 ほこりが取れ、静電気も抑えられます。





仕 様

保証とアフターサービス

電源	100V 50-60Hz
消費電力	1000~約240W
吸込仕事率	470~約80W
運転音	57~約49dB
集じん容積 0.7L	
質 量	6.0kg (吸込口・ズームパイプ・ホース・) 本体含む
本体寸法(mm)	幅255×奥行355×高さ240
コードの長さ	5m

※吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、 最大(〜最小値)を表示しています。

使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類や床材の違い などによって異なります。

お掃除のさいは、ふさわしいポジションをお選びください。

別売品

HEPA(ヘパ)クリーンフィルター


フィルターカバー内に装備 流通コード 217 337 0393

筒型フィルター

流通コード 217 221 0438

ダストカップ

流通コード 217 137 0200



交換用別売品

摩耗時などの交換に 3 ページ>

回転ブラシ

流通コード 2173100208



ブラシカバー(右)

流通コード 217 110 2520

ローラースイッチ

流通コード 217 287 0106



流通コード 217 287 0103





お買いあげの販売店または、お近くのシャープ製品取扱店でお買い求めください。

(価格については、販売店にお問い合わせください)

修理を依頼されるときは「持込修理」

- **1** 「故障かな?」 19 ページ を調べてください。
- **2** それでも異常があるときは使用をやめて、 必ず差込プラグを抜いてください。
- **3** お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証書(一体)

● **保証期間…お買いあげの日から1年間です。** 保証期間中でも有料になることがありますので、保証書 をよくお読みください。

保証期間中

● 修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

● 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で 修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は掃除機の補修用性能部品を製品の製造打切後、 6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため に必要な部品です。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料 故障した製品を正常に修復するためのです。		故障した製品を正常に修復するための料金 です。
部品代 修理に使用した部品代金です。		



で使用中止

長年ご使用の掃除機の点検を! このような症状はありませんか?

- ■スイッチを入れても、ときどき運転 ないことがある。
- □コードを折り曲げると、通電したり しなかったりする。
- ●運転中に異常な音がする。
- ●本体が変形したり異常に熱い。
- こげくさいにおいがする。
- ●その他の異常や故障がある。



故障や事故の防止のため、使用を中止し差込プラグ をコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼 ください。

なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れについての「ご相談」ならびに「ご依頼」および、万一、製品による事故が発生した 場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

■よくあるご質問などはパソコンから検索できます。▶▶▶



シャープ お問い合わせ

http://www.sharp.co.jp/support/





使いかたや修理のご相談

【お客様相談センター】

OO

0120 - 078 - 178

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

(年末年始を除く)

受付時間 ●月曜~土曜:9:00~18:00 ●日曜·祝日: 9:00~17:00

■IP電話などでフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話	ファックス
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993

〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72



「修理品引き取りサービス」のご案内

「修理品引き取りサービス」とは、電話で修理依頼いただきますと、当社指定の運送業者がお客様のご都合の良い日時に ご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

ご利用料金

※サービスエリア:日本国内地域。ただし、沖縄県全域(離島を含む)および鹿児島県奄美市・大島郡を除く。

•		-
- 6	車沃雀	7
	主人厅	₹.

保証期間内

保証期間外 1,000円+梱包資材費+代引き手数料

※梱包料を含む往復料金(税別)

■修理料金

保証期間内 無料(保証書記載の「保証規定」に準じます) 保証期間外 有料(修理内容により異なります)

※保証期間内でも有料になる場合があります。詳しくは保証書をご確認ください。

お申し込み

【お客様相談センター】(0120-078-178) にお電話でお申し込みください。

お引き取り



当社指定の運送業者がお引き取りに伺います。

■お引き取りの時間は、下記時間帯よりお選びいただくことができます。

12:00~14:00 | 14:00~16:00 | 16:00~18:00 | 18:00~21:00

- ■お引き取り日は、ご依頼日の翌日以降となります。
- ■18:00~21:00の時間帯は、土、日、祝日を除きます。
- ■交通事情などの理由によりご指定の時間にお伺いできない場合がございます。
- ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。
- ※修理品は当社指定の運送業者が梱包箱を持参してお伺いし、梱包させていただきます。

修理・お届け



修理完了後、シャープエンジニアリング(株)よりご連絡いたします。

- ■ご連絡時にサービス料金(修理料金+利用料)と発送日をご連絡いたします。
- ■当社指定の運送業者が修理完了品を、お届けに伺います。
- ■サービス料金(修理料+利用料)を指定運送業者に、現金でお支払いください。
- ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。

故障かな?

次のような場合は、故障でない場合がありますので、 修理を依頼される前にもう一度お調べください。

● 以下の処置をしても異常のある場合は、「保証と アフターサービス」**17 ページ**〉をご覧のうえ、 修理を依頼してください。



こんなとき

次の点をお調べください

次の処置をしてください

お掃除中にお知ら せ音が鳴り、本体 の運転が止まる

サイン [12ページ]

- ダストカップにごみが溜まっていませんか。
- 筒型フィルターやHEPA(へパ)クリーンフィル ターが目詰まりしていませんか。
- ●ティッシュなどの大きいごみが筒型フィルター に巻き付いていませんか。

- 取り除いてください。 11 ペーシン

●ごみを捨ててください。 10 ページ >

●お手入れしてください。 13~ 15 **ペーシ** >

- ホース・ズームパイプ・吸込口などに、ごみ が詰まったまま長く使用していませんか。
- ●取り除いてください。

手元スイッチを 入れても運転し

- ●差込プラグがコンセントに、またホースがホー ス差込口に確実に差し込まれていますか。
- ●「ブラシ切/入」ボタンだけを押していませんか。
- 確実に差し込んでください。
- ●(強/中) (やさしさモード) のいずれかを押して ください。

本体が異常に熱い

●筒型フィルターや、HEPA(へパ)クリーンフィル ターが目詰まりしていませんか。

●お手入れしてください。 13~ 15 **ペーシ**〉

本体は運転時、40℃程度の温度になりますが、異常ではありません。

吸込力が弱い

運転音が変化した、 大きくなった

- ●ダストカップにごみが溜まっていませんか。
- ●筒型フィルターや、HEPA(ヘパ)クリーンフィル ターが目詰まりしていませんか。
- ●お手入れしてください。 13~ 15 **ペーシ**>
- ホース・ズームパイプ・吸込口などにごみが詰 まっていませんか。
- ●取り除いてください。

におい

本体や排気が臭う

- ●ダストカップにごみが溜まっていませんか。 (ごみの種類によっては臭う場合があります)
- ●筒型フィルターや、HEPA(へパ)クリーンフィル ターを水洗いした後、十分に乾かしていますか。
- ●ごみを捨ててください。 10 **ページ**〉
- ●再度、各フィルターを水洗いし、十分に乾か してから、ご使用ください。 **14 ペーシ**〉

排気口からオゾン のにおいがする

●除菌イオンユニットで発生するオゾンのにおいがすることがあります。 オゾンの濃度はごくわずかであるため、健康上の問題はありません。また、すぐに分解するため、 部屋に充満することはありません。

ダストカップセット を本体に取り付けら れない

●本体の収納部の底にごみがありませんか。

ますか。

- ●カバ一部をダストカップに正しく取り付けてい ●正しく取り付けてください。 11 ページ>
- ●取り除いてください。 11 ページ>

カバー部をダスト カップに取り付け られない

- ●ダストカップの底にごみが溜まっていませんか。
- ●取り除いてください。 **11 ペーシ**〉
- ●筒型フィルターにごみが巻き付いていませんか。 ●カバー部の各部品を正しく組み立てていますか。
- ●取り除いてください。 11 **ペーシ** >
- ●正しく組み立ててください。 15 ページ >

吸込口の動きが 悪い 吸込口・回

- ●自在車輪 4 ページ〉に毛髪などが巻き付いてい ませんか。
- ●取り除いてください。

回転ブラシが 回転しない

回転ブラシが 止まる

- ●「ブラシ切/入」ボタンが「切」になっていませんか。
- ●毛髪や糸くずなどがからんでいませんか。
- ●玄関マットなどをかみ込んでいませんか。
- ●「ブラシ切/入」ボタンを「入」にしてください。
- ●運転を止めて差込プラグを抜いてから、取り 除いてください。 16 ペーシン

吸込口が密着するようなじゅうたんや玄関マットなどを(塗伊)でお掃除すると、吸込口が吸い付い て自動停止機能がはたらき、ブラシの回転が止まることがあります。 7 ページ その場合いったん電源を切ってください。約5~6分すると、自動停止機能が解除されて使用するこ とができます。

差込プラグおよび コードが異常に

- ●差し込みがゆるくぐらついていませんか。
- ●コンセントの修理を販売店にご相談ください。
- ●延長コードを使用していませんか。
- ●コンセントに直接差し込んでください。

差込プラグおよびコードは運転時40℃程度の温度になりますが、異常ではありません。



吸込口を振ったり 裏返すと(カラカラ) 音がする

●ローラースイッチ(セーフティーストップ機構) 【4 **ベージ**> の構造上、発生する音です。 異常ではありません。

掃

除

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



掃除機 EC-AX1

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

プのサイクロンは、独自の高速旋回方式でごみと 空気を遠心分離。 空気をきれいにして、フィルターの 目詰まりを抑えるのでごみが溜まってもパワーが持続し、 電力の無駄を抑えます。紙パック方式は、ごみが詰まり 空気の流れが妨げられるため、吸込力が低下しやすくな ります。

※掃除機の吸込仕事率を測定した当社試験において、試験でみ吸引前の初期データと、ダストカップ満量ラインまで試験でみを吸引した時点でのデータとの比較。

掃除機の省エネのための上手な使いかた

◎掃除機をかける前にまずお部屋の片付けを!

掃除機をかけながら、部屋の片付けをおこなうと、スイッチの「入」「切」をくりかえすことになり、消費電力が多くなります。お掃除の前に部屋を片付け、一気に掃除機 一気に掃除機 をかけると短時間で効率よくお掃除ができます。

○場所に合わせたお掃除モードで!

「強」のみでお掃除しても効果が変わらないうえ、消費電力の無駄が生じることがあります。 じゅうたんは「強」、床やたたみは「中」、カーテンなどは「やさしさモード」など、上手に使い分けましょう。

シャープ株式会社



シャープ お問い合わせ | 検索





使いかたや修理のご相談

【お客様相談センター】 0120 - 078 - 178

DO. 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜~土曜: 9:00~18:00 ●日曜・祝日: 9:00~17:00 (年末年始を除く)

■IP電話などでフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話 ファックス



http://www.sharp.co.jp/support/

「修理品引き取りサービス」とは、電話で修理依頼いただきますと、当社 指定の運送業者がお客様のご都合の良い日時にご自宅まで訪問してお預 かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

「修理品引き取りサービス」のご案内

電話でのお申し込みにあたっては、18ページの「ご利用料金」「お引 き取り時間」「修理・お届け」を併せてご確認のうえ、ご依頼ください。

お申し込み

【お客様相談センター】

(0120-078-178) にお電話でお申し込みください。

シャープ株式会社 本 社 〒545-8522 大阪市門尚野区長池町Jcc曾CCワ 電化システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

